



LAMPE DE POCHE 5 LED SMD réf 02384

Manuel d'instructions – Notice originale

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT
TOUTE UTILISATION

1 REGLES DE SECURITE

- NE JAMAIS démonter le corps de la lampe
- Ne pas laisser tomber : risques de défaillance et / ou de rupture
- NE PAS entreposer la lampe dans des conditions de chaleur extrême, ou exposer en plein soleil pour une longue période
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fourni. NE PAS recharger la lampe avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
- Ne pas exposer le chargeur à la pluie, l'humidité ou la neige.
- NE PAS diriger la lumière des LEDS vers les yeux de l'homme ou des animaux : risque de lésion oculaire grave
- Ne pas utiliser la lampe sous l'eau : elle n'est pas étanche. Ce produit a été conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur.
- Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille,...)
- NE PAS utiliser la lampe pendant le chargement : risque de dommages irréversibles.
- Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit : risque d'accidents. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté.
- Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
- Ne pas utiliser la lampe dans le voisinage immédiat de matériaux ou de gaz inflammables.
- Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la lampe : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
- Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur
- Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
- L'entretien ou la maintenance effectuée(s) par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes. Contacter le service après-vente avant toute intervention sur ce produit
- S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
- Stocker la lampe dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacés

2 Caractéristiques techniques

Modèle		02384	
LED	5	Lumen	110(semi puissance) / 220 (pleine puissance)
Classe III		Protection	IP 54
Batterie	3.7V – 1500mAh	AC/DC adaptateur	Entrée 100-240V AC/DC, 50-60Hz
	Li-ON - rechargeable		Sortie : 5V DC 1A
Temps de charge	environ 2,5 heures	Autonomie	8h (semi puissance) 4h (pleine puissance)
Dimensions	125x65x22 mm	Poids	190g

Magnétique, articulation 360° 8 crans, crochet pivotant 360°, clip ceinture.

3 Mise en service

Charger la lampe avant la première utilisation.

- La lampe doit être éteinte pendant la charge.
- L'indicateur de la lampe est rouge pendant la charge. Il devient vert lorsque les batteries sont complètement chargées.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, la recharger au minimum tous les 4-5 mois.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis pour éviter d'endommager la lampe.
 - Utilisation
Appuyer une 1^{ère} fois sur le commutateur =semi puissance.
Appuyer une 2nd fois = pleine puissance.
Appuyer une 3^{ième} fois =Extinction de la lampe
 - Mise en charge

Connecter le câble USB fourni à la prise correspondante du bloc chargeur. Puis insérer l'extrémité du câble correspondant à la prise USB de la lampe, située à l'arrière de celle-ci (protégée par un cache)

Brancher le bloc d'alimentation dans une prise secteur adaptée.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.



Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.