

ETAGERE METALLIQUE 4 TABLETTES 91X45X167CM (250 KGS PAR ETAGERE) – NOIRE

Référence 09009

Manuel d'instructions – Notice originale

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation


1- Instructions générales et de sécurité

Veillez suivre ces instructions. Tous les éléments fournis doivent être utilisés comme indiqué dans cette notice. Une quelconque altération ou déviation de cette notice peut entraîner une défaillance de l'étagère. Après avoir assemblé l'étagère, placez-la sur une surface sûre et optimale.

NE PAS MONTER SUR L'ÉTAGERE, NI L'UTILISER COMME ESCABEAU/EHELLE !

NE PAS SURCHARGER ! Répartir équitablement le poids sur chaque niveau, et garder les charges les plus lourdes au niveau le plus bas. Pour éviter tout risque de basculement, vous devez fixer cette étagère à un mur ou au sol (fixations non incluses). Lors du montage, utiliser des gants de protection et des équipements de protection adaptés.





2- Liste des pièces







Pièce	Description	Quantité
A	Poutre	8
B	Traverse	8
C	Montant	8

Pièce	Description	Quantité
D	Tablette métallique	4
E	Capuchons	8
F	Raccord	4

3- Montage

Etape 1	<p>Figure B</p> <p>Note : Les montants ont un sens. La fente doit être dirigée vers le bas comme sur le schéma</p> 	Etape 2
<p>Figure A</p>  <p>Figure C</p> 	 <p>tablette</p>	<p>Ajouter la tablette sur le premier niveau créé. Pour installer le second niveau, répéter l'étape 1 à l'emplacement souhaité</p>
<p>Fixer deux montants avec une traverse en veillant à laisser une fente à partir du bas du montant (Fig. A). Placer les rivets dans le montant (Attention : la fente du montant doit être dirigée vers le bas). Faites attention à positionner la traverse dans le bon sens. (Fig B). Taper doucement pour fixer l'ensemble. Assemblez ensuite les deux autres montants avec les deux poutres (fig. C). Laissez une fente à partir du bas du montant et fixer le tout avec des rivets.</p>		

ATTENTION : Veiller à ce que tous les rivets soient correctement fixés

Etape 3	<p>Note : Les montants ont un sens. La fente doit être dirigée vers le bas comme sur le schéma</p> 	Etape 4
<p>Figure D</p>  <p>Montant supérieur</p> <p>Raccord</p> <p>Montant inférieur</p> <p>tablette</p>	<p>Figure F</p> <p>Appuyer</p>  <p>Figure E</p> <p>dessus</p> 	<p>Ajouter la tablette sur le niveau créé puis assembler deux portants entre eux à l'aide d'un raccord. Placer les raccords entre la partie haute des portants inférieurs et la partie basse des portants supérieurs. Fixer l'ensemble en tapant. (Fig. D) Monter ensuite la 3ème étagère en procédant comme précédemment.</p> <p>Ajouter la tablette sur le troisième niveau créé puis procéder de même pour le quatrième et dernier niveau. Une fois la tablette installée, ajouter les capuchons sur la partie supérieure des 4 montants (Fig F)</p>

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.