




Famille : DROGUERIE EXTERIEURE

Marque :

Nettoyant dégriseur bois



DESCRIPTIF

Descriptif :

Permet d'éliminer grisaillement et salissures sans décolorer le bois.

S'utilise sur boiseries extérieures, mobiliers de jardin, volets, caillebotis, terrasses, ponts de bateaux, barrières, abris de jardin,...

Usage	Utilisation	Capacité	Réf.	Conditionnement	Lot de
bois	dégrise, rénove	5L	58790	bidon	x 1

INFOS :

Se protéger les mains et les yeux avant d'utiliser le produit. Utiliser le produit pur. Ne pas diluer. Agiter l'emballage avant l'emploi. Appliquer le produit avec un pinceau ou un applicateur sur la surface à traiter. Laisser agir de 10 à 15 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer les résidus de produit.

