

Testeur de batterie 6/12V BT55



DESCRIPTIF

Descriptif :

Vérifie l'état de charge de la batterie et la sortie du système de charge.
2 indicateurs LED indiquent le niveau de l'alternateur.

Réf.	Dimensions	Poids
54095	70x120x15mm	0,2kg