



PROJECTEUR PORTABLE LED RECHARGEABLE 2000LM

Référence 02155



Manuel d'instructions – Notice originale

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT
AVANT TOUTE UTILISATION



AVERTISSEMENT

Attention : seul du personnel qualifié et autorisé doit réaliser les travaux sur ce produit. L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays. Avant de commencer l'installation, vérifier que le raccordement au réseau électrique soit hors tension.

La présente notice d'utilisation contient des remarques importantes à propos de l'utilisation en toute sécurité de cet appareil. Lire et respecter les consignes de sécurité et les instructions fournies. Conserver cette notice en vue d'une utilisation ultérieure. Veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil puissent la consulter. En cas de vente de l'appareil, vous devez impérativement remettre la présente notice à l'acheteur.

Nos produits sont constamment perfectionnés. Toutes les informations sont donc fournies sous réserve de modifications.

1. REGLES DE SECURITE

1. Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en service, le maniement et l'entretien de cet appareil doit être qualifiée, avoir les habilitations nécessaires et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.
2. Cet appareil a quitté les ateliers de fabrication dans un état irréprochable. Pour le maintenir dans cet état et assurer son bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les mises en garde contenues dans ce manuel.
3. Tout dommage occasionné par la non-observation de ce mode d'emploi annule la garantie.
4. Tout dommage résultant d'une modification sur l'appareil n'est pas couvert par la garantie.
5. L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.
6. Cet appareil est conçu pour produire un effet d'éclairage électronique au moyen de la technique LED. Utiliser l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
7. Des pièces sous haute tension sont installées à l'intérieur de l'appareil. Ne jamais démonter les caches de protection : risque de décharge électrique due aux tensions élevées circulant à l'intérieur de l'appareil
8. S'assurer que la tension électrique ne soit pas supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
9. Ne jamais regarder directement dans la source lumineuse : risque de blessures des yeux dues à une intensité lumineuse élevée
10. Ne jamais recouvrir l'appareil ou ses fentes d'aération. Ne pas monter l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenir l'appareil éloigné des flammes nues : risque d'incendie
11. Prendre garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.
12. Les connexions électriques sont à faire effectuer par un installateur agréé.
13. Ne jamais enlever le verre de protection. Remplacer le projecteur si le verre est cassé.
14. Ne pas toucher les parties métalliques et le verre pendant l'éclairage, vous risquez de vous brûler.
15. Installer le projecteur à une distance supérieure à 1 mètre par rapport aux objets à éclairer.

16. NE PAS verser de liquide inflammable à l'intérieur de l'appareil.
17. Stopper immédiatement l'utilisation de cet appareil en cas de sérieux problèmes et contacter votre revendeur agréé le plus rapidement possible.
18. NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.
19. NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
20. Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
21. Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc.) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
22. Cet appareil est destiné à un usage par un adulte, ne pas laisser entre les mains des enfants.
23. L'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement.
24. Utiliser seulement les accessoires fournis avec l'appareil

2. PRESENTATION

2.1 Domaine d'application

Le projecteur à LED rechargeable convient particulièrement aux tâches d'éclairage professionnel. Il dispose de 3 puissances d'éclairage


2.2 Caractéristiques Techniques

Modèle	02155
Nombre et type de LED	40 LED SMB
Power	20W
Lux	200 à 2000 Lm
Température	6000-7000K
Dimensions	23.5 x 6.3 x 26.5cm
Poids	2Kg
IP	IP54
IK	IK07
Résistance à l'eau	2m
Matériaux	Aluminium + PC + Caoutchouc
Batterie	7.4V 4400mAh Li-ion
Tension d'alimentation	12V 1.0A
Temps de chargement	environ 4 heures
Temps d'utilisation	environ 3 / 6 / 15 heures
Accessoires	Chargeur allume-cigare 12V

3. UTILISATION

Lors de la première utilisation, charger complètement la batterie pendant au minimum 8 heures. N'utilisez jamais l'appareil lors du chargement de la batterie.


- **Ajustement de l'anse de maintien**




Ajuster l'angle de l'anse de maintien à votre convenance en desserrant et serrant les vis situées de part et d'autre de la lampe

- **Retirer la batterie**

Pour retirer la batterie de l'appareil, appuyer sur les 2 boutons rouges situés sur le dessus et le dessous de la batterie puis extraire la batterie.



- **Mise en route de l'appareil**



- A: Bouton activateur du Bluetooth
- B: Interrupteur ON/OFF et réglage de l'intensité lumineuse (100% /50%/10%)
- C: Prise pour le chargement de la batterie
- D: prise USB (Chargement du telephone mobile)
- E: Indicateur de la batterie

- **Activation de la fonction Bluetooth**

- 1- Activer la fonction Bluetooth en appuyant sur le bouton activateur du Bluetooth (voir schéma ci-dessus)
- 2- Activer la fonction Bluetooth de votre mobile
- 3- Pour que la connexion entre le projecteur haut-parleurs et votre téléphone se fasse : sélectionner le périphérique nommé « MARELD WORK LAMP » dans la liste des périphériques Bluetooth qui apparaît sur votre mobile (référez-vous pour cela, à la notice d'utilisation de votre téléphone).
- 4- Une fois la connexion établie, lancer une musique sur votre téléphone

Note :

Une fois les 2 appareils appariés, la connexion entre votre téléphone et le projecteur haut-parleurs se fait automatiquement.

4. MAINTENANCE

- Vérifier la prise, le câble d'alimentation et le boîtier du projecteur LED ne sont pas endommagés avant chaque utilisation. Si c'est le cas, faites-les remplacer par un professionnel.
- Pour éviter une sur-chauffe, veillez à ce que le verre soit exempt de toute impureté.
- Charger la batterie au minimum tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de celle-ci.

5. NETTOYAGE

Le nettoyage doit se faire sur un appareil éteint et déconnecté. L'appareil ne doit pas être chaud.

- Nettoyer-le avec un chiffon sec ou légèrement humide, propre et non pelucheux, et avec (au besoin) un détergent doux
- NE PAS UTILISER de nettoyeurs contenant des abrasifs ou des solvants

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/UE, à la directive Basse Tension 2014/35/UE, à la directive RED 2014/53/EU et RoHS (2011/65/EU).

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.