

FEUX ARRIERES LED 7 FONCTIONS

Références 79580 – 79581



Manuel d'instructions – Notice originale

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation.

1. Instructions de Sécurité



AVERTISSEMENT !

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé.**
2. **Garantir un fonctionnement sûr.** Veiller à ce que le produit ne soit utilisé, entretenu ou réparé que par un personnel expert et formé.
3. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail :** ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de produits chimiques corrosifs, dans des atmosphères explosives.
4. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée, hors de portée des enfants et personnes inexpérimentées.**
5. **Traiter les outils avec soin.** Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant le changement des accessoires. Examiner périodiquement l'outil et, au besoin, confier toute réparation à un poste d'entretien agréé.
6. Rester alerte.
7. **Se concentrer sur le travail.** Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments
8. **Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions :** ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés
9. **Ne pas modifier l'appareil :** aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée.
10. **Vérifier les parties endommagées :** avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue.
11. **Faire réparer l'outil par une personne qualifiée :** cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.
12. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
13. Se sécher les mains avant d'utiliser ou de brancher l'appareil.
14. Porter les équipements de protection individuelles appropriés.
15. Utiliser l'appareil dans un espace de travail bien ventilé.
16. Tenir les personnes non expérimentées à l'écart durant l'utilisation de l'appareil.
17. Utiliser un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil si nécessaire.
18. Éviter tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telle que tuyaux, radiateurs, etc.
19. Ne pas immerger la caméra dans l'eau.
20. Ne pas faire tomber la caméra.
21. Garder la caméra, propre, sec, exempt d'huile, d'eau et de graisse.
22. Ne jamais renverser de liquide.
23. L'ouverture du boîtier devra être réalisée par un professionnel. En cas d'anomalie, couper l'alimentation.
24. N'appliquer pas de solvant organique sur la caméra.
25. Respecter le câblage décrit dans la notice. Un mauvais branchement peut provoquer un dysfonctionnement du produit voire endommager le système électrique.
26. Protéger le moniteur contre la pluie, l'humidité, la poussière, les températures extrêmes et l'humidité.

2. Présentation

Références 79580 - 79581			
Puissance / Fonctions	Éclaireur de plaque : 0,5 W	Tension	12-24 V
	Témoin lumineux : 1 W	Grade IP	IP 66
	Feu Stop : 3 W	Méthode d'installation	Vis
	Feu de position : 1 W	Longueur de câble	350 mm
	Feu de recul : 1,2 W	Températures	-20 à 50 °c
	Feu antibrouillard : 3 W	Dimensions	245 x 150 x 41 mm

Voici le code couleur pour les fils électriques :

Fil blanc : masse

Fil noir : feu de position


Fil rouge : feu de stop

Fil jaune : clignotant

Fil vert : feu de recul

Fil bleu : feu de brouillard

3. Vue éclatée



1	Crochet
2	Bague métallique
3	Base inférieure
4	PCB
5	LED
6	Boîtier
7	Lentille optique
8	LED
9	Cabochon
10	Triangle réfléchissant

4. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée à la suite de :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.